

## Руководство по эксплуатации программного обеспечения КС Flash V4.0

Руководство по пользованию данной программой подходит для работы с контроллерами DMX300 и DMX400. Программное обеспечение КС Flash предназначено для создания сценариев по управлению световыми эффектами по стандарту DMX (DMX512). Сценарий изменения световых эффектов создается на ПК при помощи КС Flash. Затем созданный hexфайл сценария загружается в контроллер DMX300 (DMX400) через USB кабель. С помощьюКС Flash можно создать как 32 отдельных сценария изменения световых эффектов так и их частичное или полное перемешивание.



Рис. 1 Главное окно программы

1. Создание нового файла.

Нажмите кпопку 🗋 чтобы создать новый документ;

Нажмите кнопку учтобы расставить источники световых эффектов (лампы, прожекторы) Нажимая левой кнопкой мыши создайте желаемую конфигурацию источников (рис. 2).





Рис. 2. Расположение источников световых эффектов (лампы, прожекторы)

После определения необходимой конфигурации источников, следует обозначить порты. Для этого нажмите кнопку ADD (в панели выбора портов) и затем выберете только красный порт (только для DMX300, а для DMX400 красный и синий) рис. 3. Каждой лампе присваивается номер. **Номер лампы соответствует адресу декодера.** Таким образом, можно работать (удалять/редактировать) в процессе создания сценария.





Рис. 3. Обозначение номеров излучателей и выбор порта.

После завершения определения конфигураций излучателей, нужно нажать на кнопку сохранения: это позволит не потерять созданные данные (обязательно). Затем нажмите кнопку Carry Data. При этом открывается новое (светлое окно), в котором невозможно редактировать конфигурацию, но нужно создать сценарий светового эффекта. Нажмите на кнопку Edit Mode чтобы создать эффект (рис. 4).



Рис.4. Режим создания светового эффекта.

В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать тип светового эффекта (рис. 5).







Торговый Дом

www.tdmegaprom.ru

 $\Box \Delta$ 

Μ

ΠΡΟΜ

Рис.5. Диалоговое окно выбора режима светового эффекта.

Выбрав желаемый эффект нажмите кнопку ADD.

Далее откроется вкладка Color List. Здесь можно выбрать начальный цвет эффекта и конечный (рис.6).



LED MODE				X				
ModeList ColorList GroupList Mode Parameter Define Program Group								
Color List	Co	lor Operation	Color Group					
		Цвет	ColorGroup:0					
	Insert Color Group	Основные цвета:						
	Define Color Scope							
	Color Start							
	Change by sin	Дополнительные це	зета:	Ţ				
	Change by cos	Определ	ить цвет >>	Į				
Current Mode You can add colors as the	CM_DOWNTOUP_GC any colors you like by "select Si color list you defined	tep" or "Add" for this Mod	мена	J				

Рис. 6. Диалоговое окно по выбору начального и конечного цветового эффекта

Также можно добавить отдельные цвета (в зависимости от выбранного сначала эффекта). Данный этап завершается нажатием кнопки Save Color.

Перейдя во вкладку Mode Parameter (рис. 7) нужно выбрать время между двумя ближайшими изменениями (Step Speed), уровень интенсивности между двумя эффектами (Loop Steps) и время задержки между двумя световыми режимами (HoldTime).

Далее нажимается кнопка Area, которая предлагает выбрать зону, на которую распространяются данные настройки (при помощи левой кнопки мыши). Завершается данный этап нажатием кнопки Ok.



www.tdmegaprom.ru

D MODE								
ModeList ColorList GroupList Mode Parameter Define Program Group								
Current Mode:								
StepSpeed LoopStep	os HoldTime 10 750	MultiLamps	Mode 0	LoopSpace	ModeStyle			
*0.01sec. Steps	*0.1sec.	Lamps	0-50	Step	GC/GF			
Start Basic Scope	Start X Y 0   Basic Scope Left-Top Point Bight-Bottom Point							
Area	X1	498	X2	6	99			
	<b>Y</b> 1	329	Y2	3	95			
Supplementary Scope	Supplementary Scope Delete							
ΟΚ								

Рис. 7. Вкладка Mode Parameter

Теперь программа переходит к начальной вкладке, где нужно нажать кнопку Confirm. Открывается следующая вкладка Define Programm Group. Здесь нужно выбрать сколько световых программ и какие будут участвовать в прошивке контроллера (рис. 8).





## Рис. 8. Вкладка Define Program Group.

После этих действий нужно нажать на кнопку Producing Writing CMOS chip file Программа сохраняет созданный эффект в виде прошивки для контроллера DMX300.

## 2. Подключение контроллера и его программирование

Прежде чем подключать контроллер к компьютеру, нужно установить специальный драйвер (поставляется в комплекте на диске). Если на ПК установлена ОС Windows7, то необходимо перед подключением контроллера перезагрузить ПК, нажать F8, выбрать режим работы Disable Driver Signature Enforcement (отключить подпись драйверов).

Теперь нужно подключить отключенный от питания контроллер по USB кабелю к компьютеру и нажать кнопку программирования (значок микросхемы). Запустится программа Flash Magic (рис.9). Она позволяет произвести запись hex файла в контроллер.



www.tdmegaprom.ru

ΜΕΓΑΙ

Торговый Дом

ΠΡΟΜ

Rlash Magic							
File ISP Options Tools Help							
🖻 🖬 🔍 🗿 🐗 🗸 🥦 👂 國 🔮 😂							
Step 1 - Communications Step 2 - Erase							
COM Port COM 4 Erase block 0 (0x0000-0xFl	FFF)						
Baud Rate: 9600							
Device: 89V51RD2							
Interface None (ISP)							
Prase all Flash	lex File						
Step 3 - Hex File							
Hex File: D:\Pa6ota\DMX-controller\DMX300 DEFAULT(170).hex Browse							
, Modified:понедельник, июня 7, 2010, 18:16:58 more info							
Step 4 - Options Step 5 - Start							
Veitfy after programming 🔽 Set Security Bit 1							
Fill unused Flash							
Gen block checksums							
Technical on-line articles about 8051 and XA programming							
www.esacademy.com/faq/docs							
1							

## Рис. 9. Окно программы Flash Magic.

Если используется контроллер DMX300, то необходимо выставить все параметры как на рис.9. При нажатии кнопки Start возникает окно «Reset the device into ISP mode now». Чтобы окно исчезло и программирование началось необходимо включить питание контроллера (кнопка на корпусе DMX-512). По окончании процесса программирования дисплей контроллера включится и отобразит текущий режим и скорость.

Теперь можно отключить USB кабель от контроллера и начать его использование.